

明京電機株式会社 Rebooter Comparison

2021年3月現在

製品名		PoE BOOT	WATCH BOOT series			STGNAGE REBOOTER	アメリカモデル WATCH BOOT	TIME BOOT series		POSE	BEADS	オプション価格(税別)
呼称型名	nino PoE8M2	nino RPC-M2CS	light RPC-M5CS	L-zero RPC-M4LS	RPC-M4HSI	RPC-M5C-EA	mini RSC-MT4HS	RSC-MT8FS	SE10-8A7B1	SE10-B1		
標準価格(税別)		¥54,800	¥34,800	¥44,800	¥89,800	¥64,800	OPEN	¥89,800	¥128,000	¥84,800	¥28,000	
アットレット	数	2	2	4	4	4	4	4	8	—	1	
	形状	2極平行接地型	2極平行型	2極平行接地型	2極平行接地型	2極平行接地型	2極平行接地型	2極平行接地型	2極平行接地型	—	2極平行型	
電源制御容量(W)		1050	1000	1500	1500	1500	1440	1500	1500	—	1000	
COM(Serial)		—	—	D-sub9	RJ-45	D-sub9	—	D-sub9	D-sub9	—	—	
TELNET		○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
Shutdownスクリプト		—	—	4	4	4	4	4	8	8	—	
PoEスクリプト		4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PoE制御ポート数		8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
多重ログイン可能		—	—	—	—	—	○	FW:1.10A,ガードタイム設定で○	—	○	—	
タイクットWEBコマンド		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SNMPv1対応		○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
SSH制御		—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	
MPMPICによるコマンド制御		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
スケジュール		週間	週間	週間	週間	週間	週間	年間	年間	年間	—	
内部時計		—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	
UPS連携機能		—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	
接点	入力数	—	—	—	—	4	—	4	1	8	2	
	出力数	—	—	—	—	—	—	4(Ax4)	1(Ax1)	8(Ax7, Bx1)	—	
Webによるバージョンアップ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
PING監視		○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
メール受信サーバ監視		○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
ハードビット監視[監視ポート数]		1	1	1	1	4[Sh→Re可]	1	1	1	—	—	
温度監視		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
WOL対応		○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
仮想アットレット		8	8	8	8	8	8	8	8	8	—	
電源一斉制御コマンド		○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
タイムゾーン設定		—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	
GUI英語表記		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E-MAIL	制御と通知	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
	アラブ通知機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
オプション	シリアルケーブル XH-7703(1.5m)	—	—	—	—	—	—	—	標準	—	—	¥3,000
	特殊シリアルケーブル XH-7704(1.7m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	¥5,000
	手動スイッチ RP-SW001 (2.0m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	¥12,500
	温度センサ RP-TS004(5.0m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	¥7,000
	壁面取付金具 ATT02	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	¥3,000
	ラック取付金具 ATT32B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1台	¥9,100
	ラック取付金具 ATT3A8	2台	2台	1台	—	1台	—	1台	—	2台	—	¥12,500
	BPOP基板 RP-IF001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	¥2,900
RPC EYE V4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HAケーブル¥1,500	
動作モード	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	基本モード12 応用モード16 (DipSWにて設定)	RPC EYE V4 ¥19,800
対応通信プロトコル	ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, SNMP, BOOTP, DHCP, TELNET, SMTP, POP3, IMAP, NTP	ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, SNMP, BOOTP, DHCP, TELNET, SMTP, POP3, IMAP, NTP	ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, SNMP, BOOTP, DHCP, TELNET, SMTP, POP3, IMAP, NTP	ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, SNMP, BOOTP, DHCP, TELNET, SMTP, POP3, IMAP, NTP	ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, SNMP, BOOTP, DHCP, TELNET, SMTP, POP3, IMAP, NTP	ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, SNMP, BOOTP, DHCP, TELNET, SMTP, POP3, IMAP, NTP	ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, SNMP, BOOTP, DHCP, TELNET, SMTP, POP3, IMAP, NTP	ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, SNMP, BOOTP, DHCP, TELNET, SMTP, POP3, IMAP, NTP, SSH	ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, SNMP, BOOTP, DHCP, TELNET, SMTP, POP3, IMAP, NTP, SSH	ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, SNMP, BOOTP, DHCP, TELNET, SMTP, POP3, IMAP, NTP, SSH	—	RPC EYE V4 PRO ¥90,000
外部 I/F	10BASE-T, 100BASE-TX (IEEE802.3準拠)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	RS-232C	—	—	1(D-Sub9Pin)	1(RJ-45)	1(D-Sub9Pin)	—	1(D-Sub9Pin)	2(D-Sub9Pin)	—	—	—
	外部入力仕様	—	—	—	—	12V, 10mA	—	12V, 10mA	12V, 10mA	12V, 10mA	12V, 10mA	—
	外部出力仕様	—	—	—	—	—	—	DC24~1V 1~0.01A	DC24~1V 1~0.01A	DC24V 1A	—	—
	温度センサー(RJ-11)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—
手動スイッチ (RJ-11)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
小さい押しボタンスイッチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
最大消費電力 (W)	5.0	4.0	5.2	4.7	5.2	5.8	5.5	5.8	6.0	2.0	—	
温度環境(°C)	0~40	0~40	0~40	0~50	0~40	0~40	0~40	0~40	5~40	5~40	—	
環境湿度(%)	20~85	20~85	20~85	20~85	20~85	20~85	20~85	20~85	20~85	20~85	—	
寸法WHD(mm) ユニタ除去	160x40x160	160x40x160	220x42.6x165	385x50x64	220x42.6x165	220x42.6x165	220x42.6x182	438x43.4x238	160x40x160	160x40x160	—	
使用電源	AC100V±10%(50/60Hz)	AC100V±10%(50/60Hz)	DC12V 1.2A(ACアダプタ)	AC100V±10%(50/60Hz)	—							
電源ケーブル長(m)	2.0	2.0	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	1.5	1.8	2.0	—	
規格	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	FCC Part15 SubpartB UL60950-1 RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法)	RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	—
重量 約(Kg)	1.2	1.2	1.6	—	1.6	1.5	1.6	1.7	4.0	0.9(ACアダプタ除く)	1.0	—
付属品	セットアップガイド兼保証書 2P/3P変換コネクタ	セットアップガイド兼保証書 アース線(2.0m)	セットアップガイド兼保証書 2P/3P変換コネクタ	セットアップガイド兼保証書 2P/3P変換コネクタ	セットアップガイド兼保証書 2P/3P変換コネクタ 取付金具2個 取付ネジ類	セットアップガイド兼保証書 2P/3P変換コネクタ (*)	簡易取扱説明書 2P/3P変換コネクタ	セットアップガイド兼保証書 シリアルケーブル(1.5m) 2P/3P変換コネクタ 19インチラックマウント用金具	セットアップガイド兼保証書 ACアダプタ I/Oコネクタ4個 コネクタ取外し金具	簡易取扱説明書	—	

(\*)専用フォームから「稼働率監視ソフト」を申し込むことができます。